

NÁVOD NA RESETOVÁNÍ TEPELNÉHO ČERPADLA S REGULÁTOREM WPM II.



- **DVÍŘKA REGULÁTORU** otevřete
 - **UVEDENÍ DO PROVOZU** točte kolečkem doleva
 - **PRG** /černé tlačítko/ 2x stiskněte pro potvrzení
 - **0** /první v pořadí bliká/ nastavte **1** otočením kolečka doprava
 - **PRG** /černé tlačítko/ 4x stiskněte pro volbu a potvrzení
 - **KÓD V POŘÁDKU** problikne na displeji informace
 - **RESET TC** nebo **WPM** dle sw verze točte kolečkem doleva
 - **PRG** /černé tlačítko/ stiskněte pro potvrzení, svítí červená LED
 - **ON** nastavte otočením kolečka doprava
 - **PRG** /černé tlačítko/ stiskněte pro potvrzení
 - **DVÍŘKA REGULÁTORU** zavřete
-
- **JISTIČ** /Ovládání WPM IWS/ vypněte na 10 sekund a poté znovu zapněte
 - **REŽIM AUTOMATIKA** nastavte položku otáčením kolečka doleva, pokud bylo TČ v nouzovém režimu /dvířka jsou zavřená/

Pokud se RESET TČ nezdaří, nebo TČ opět signalizuje poruchu, kontaktujte prosím servis.

👉 **Nikdy neměňte hodnoty parametrů v sekci Uvedení do provozu dle svého uvážení.** 👈

Servis:

Tomáš Kříž



603 535 565

Po - Pá 8:00 - 20:00 hodin

Centrální servis



800 123 133



603 426 649

Hot line celoročně pouze tepelná čerpadla

So, Ne, svátky: 10:00 - 18:00 hodin

Po - Pá 16:00 - 20:00 hodin /15. 9. - 15. 4. /